

LES SYMBOLES DE LA V-BOX

LES SYMBOLES DE LA V-BOX EN FONCTIONNEMENT

	L'utilisateur doit passer sa carte Vélib' Métropole ou Navigo sur le symbole ou entrer ses codes.
	La V-Box charge.
	L'utilisateur doit saisir son code d'accès (8 chiffres) et valider .
	Le code d'accès (8 chiffres) saisi par l'utilisateur est correct.
	L'utilisateur doit saisir son code secret (4 chiffres) et valider .
	Le code secret (4 chiffres) saisi par l'utilisateur est correct.
	L'utilisateur doit passer sa carte Vélib' Métropole ou Navigo sur le symbole .
	L'activation de la carte Vélib' Métropole ou Navigo de l'utilisateur est en cours.
	L'utilisateur peut prendre son Vélib'.
	Fin du trajet de l'utilisateur. Son Vélib' est bien restitué.
	Niveau de batterie du Vélib' électrique.
	Distance et durée du trajet de l'utilisateur.
	L'utilisateur peut choisir son assistance électrique (sa vitesse) en appuyant sur les touches 1, 2 ou 3 : <ul style="list-style-type: none"> - Assistance niveau 1, - Assistance niveau 2, - Assistance niveau 3.
	Ce symbole s'affiche à proximité d'une station pleine. L'utilisateur doit appuyer sur le 2 du clavier de la V-Box pour indiquer la fin de son trajet et restituer son Vélib' en Park+.
	L'utilisateur doit valider la restitution de son Vélib' en Park+ en appuyant sur .
	L'utilisateur doit sécuriser son Vélib' avec le câble antivol du guidon.
	L'utilisateur peut faire une pause.
	Le guidon du Vélib' est verrouillé.
	Le Vélib' est déverrouillé.

LES SYMBOLES D'ERREUR DE LA V-BOX

	- Le vélo est indisponible. - L'utilisateur ne peut pas prendre ce vélo avec sa carte. - La restitution n'est pas validée.
	- La carte ou le code de l'utilisateur ne sont pas reconnus. - L'utilisateur a atteint son quota de Vélib' autorisé. Il ne peut pas prendre de Vélib' supplémentaire. - L'utilisateur a déjà un trajet en cours avec son compte.
	L'abonnement ou le code de l'utilisateur a expiré.
	Problème de communication avec la borne. La prise ou la restitution du Vélib' n'est pas possible.
	Le code secret (4 chiffres) saisi est incorrect.
	Le code d'accès (8 chiffres) saisi est incorrect.
	Erreur de saisie ou Vélib' impossible à verrouiller.
	Le Vélib' doit retourner dans la bornette.
	La restitution du Vélib' a échoué et le trajet est toujours en cours.
	Restitution non réussie, l'utilisateur doit remettre le vélo dans la bornette.
	La batterie du Vélib' électrique est déchargée. Le Vélib' est indisponible.